## Check-list DV20 KATANA

# F-GIQT

ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE du VAL de DURANCE - AAVD Gap-Tallard

## Mode d'emploi radio VHF

1 : ne **jamais** démarrer ou éteindre le moteur avec la radio allumée

### 2 : utilisation de base

- allumer la VHF avec le bouton « off » situé en bas à gauche (+ volume)
- l'écran clignote quelques secondes puis affiche 3 modes différents. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyer sur **MDE**:

#### mode 1:

119,10 fréquence active fréquence en attente

Le bouton permet de passer de l'une à l'autre.

#### mode 2:

120,05 fréquence pré-mémorisée active n° attribué à cette fréquence

On fait défiler les différentes fréquences programmées en tournant <u>la partie étroite</u> du bouton en bas à droite.

#### mode 3:

120,05 fréquence active voltage (doit toujours être > 10,5)

3 : programmation d'autres fréquences sans jamais toucher aux fréquences déjà installées !

- passer en mode 2 à l'aide de MDE,
- faire défiler les n° jusqu'à celui de la dernière fréquence installée,
- appuyer une 1<sup>ère</sup> fois sur **STO**,
- afficher la nouvelle fréquence à l'aide du gros bouton en bas à droite,
- appuyer une 2<sup>ème</sup> fois sur **STO**,
- attendre que la lettre **F** s'affiche en bas à gauche de l'écran,
- afficher <u>aussitôt</u> le numéro attribué à la nouvelle fréquence en tournant la partie étroite du gros bouton en bas à droite,
- Appuyer une 3<sup>ème</sup> fois sur **STO**.

N.B. n°1: E1, E2, E3 ou E4 sur la ligne du haut indiquent une anomalie ou une panne

N.B. n°2 : écran clignotant = batterie trop faible

#### **Check-List DV 20**

#### 2 - AVANT MISE EN ROUTE

- Frein de parc ..... serré

- Masse et centrage	vérifiés
- Prévol	effectuée
- Palonniers	réglés, verrouillés
- Ceintures	attachées, réglées
- Verrière	fermée (2 verrouillages)
- Essence	ouverte
- Tous contacts élec	arrêt
- Radio	off
- Transpondeur	off
- Disjoncteurs	enclenchés
- Réchauffage carbu	repoussé
- Hélice	PPP
- PA	vérifiée

28 à 30 In-Hg

#### 3 - MISE EN ROUTE

- Batterie	.marche
- Anticollision	marche
- Pompe électrique	marche

#### \*à froid : \*à chaud :

- Gaz ...... réduits - Gaz ...... 1cm

- Starter ... tiré - Starter ..... repoussé (Choke) (Choke)

- Champ hélice ..... libre

- Démarreur ..... actionné

- Starter ..... repoussé

- Régime moteur ...... 1000 t/mn

- Pression d'huile ..... vérifiée

(sinon arrêter le moteur)

- Pompe électrique ...... arrêt

- Avionique ..... on

- Radio ..... on

- Transpondeur ...... SBY 7000

- Altimètre ..... réglé

- Horizon artificiel ...... cagé et réglé

- Conservateur de cap .... réglé

- Heure bloc ..... notée

#### Check-List DV 20

#### 1 - VISITE PRÉVOL

#### INTÉRIEURE

- Commandes	libres
- Magnétos	off
- Essence	ouverte
- Batterie	marche
- Niveau essence	vérifié
(sur jauge et carne	t de route)
- Batterie	arrêt
- Tous documents	à bord
- Masse et centrage	vérifiés

#### **EXTÉRIEURE**

AILE GAUCHE

- État général
- Avertisseur de décrochage
- Pitot et prise statique
- État saumon
- État et jeu des ailerons
- État et jeu des volets
- État et gonflage des pneus
- État du fuselage
- État et jeu des empennages

#### AILE DROITE

- idem aile gauche
- sauf Pitot et statique

#### **CAPOT**

- Fixations Capot-moteur
- Niveau d'huile et de liquide refroidissement
- État de l'hélice
- Train avant et amortisseurs vérifiés

#### **Check-List DV 20** Check-List DV 20 4 - ROULAGE 7 - DÉCOLLAGE - Régime ...... PPP et PA max - Essai freins - Anémomètre ..... actif - Horizon, conservateur de cap, bille : vérifiés - Paramètres ..... vérifiés 8 - ROTATION ...... 53 kt 5 - AVANT DÉCOLLAGE 9 - MONTÉE - Pente max ...... 58 kt - Pression d'huile ..... vérifiée - Vz max ...... 65 kt - Température d'huile ...... vérifiée - Vz normale ...... 70 kt - Température culasses ..... vérifiée - Régime ...... 2400t/mn et PA max - Starter (Choke) ..... repoussé - Régime ...... 1800t /mn à 300 ft : Volets rentrés - Hélice ...... 2 régulations Pompe électrique coupée - Sélection magnétos ...... essai puis both **Pression stable** - Réchauffage carbu ..... essai puis repoussé Phare coupé - Essai ralenti ...... 700 à 800 t/mn - Régime ...... 1000 t/mn 10 – CROISIÈRE - Altimètre ..... réglé - Régime ...... PA et RPM selon - Commandes ...... débattement vérifié - Conservateur de cap ... réglé - Compensateur ..... neutre - Autonomie ...... vérifiée - Instruments moteur .... vérifiés - Harnais ..... attachés, réglés - Essence ..... ouverte - Autonomie ...... vérifiée 11 - DESCENTE - Pompe électrique ..... marche - Réchauffage carbu ..... selon conditions - Volets ...... 1<sup>er</sup> cran - Altimètre ..... réglé - Verrière ..... fermée - Conservateur de cap ... réglé - Régime ..... PA selon (2 verrouillages) - Électricité ...... charge vérifiée RPM:1900 à 2400t/mn (voyants éteints) 12 - VENT ARRIÈRE - Vi ...... 80 kt 6 – ALIGNÉS SUR LA PISTE - Réchauffage carbu ..... tiré - Volets ...... 1<sup>er</sup> cran - Compas ...... vérifié - Hélice ..... PPP - Conservateur de cap ...... vérifié - Frein ..... vérifié - Phare ..... allumé - Phare ..... allumé 13 - FINALE - Vi ..... 60 kt - Volets ...... 2<sup>ème</sup> cran

#### **Check-List DV 20**

#### 14 - APRÈS ATTERRISSAGE

Volets ...... rentrés
Réchauffage carbu ...... repoussé
Compensateur ..... neutre
Phare ..... éteint

#### 15 - REMISE DE GAZ

Gaz ...... plein gaz
 Réchauffage carbu ..... repoussé
 Volets ..... rentrés lentement au 1<sup>er</sup> cran quand vario positif et Vi > 55 kt

#### 16 - ARRÊT MOTEUR

- Frein de parc ....... serré
- Volets ...... vérifiés rentrés
- Radio ...... off
- Transpondeur ..... off
- Avionique ..... off
- Magnétos ..... off
- Batterie ..... arrêt
- Tous contacts élec ..... arrêt

- Commandes ..... bloquées si nécessaire

#### Check-List DV 20

#### 1 - PANNE MOTEUR AU DÉCOLLAGE

- Batterie ...... marche (pour les volets)
- Atterrir ...... droit devant +/- 30° de l'axe

**NE PAS TENTER DE FAIRE DEMI-TOUR** 

#### 2 - HUILE

Si pression trop faible et/ou température trop élevée, réduire la puissance et rejoindre l'aérodrome le plus proche.

#### 3 - PANNE MOTEUR EN VOL

#### Tenter de redémarrer :

Réchauffage carbu ..... tiré

- Essence ..... ouverte

- Pompe électrique ..... marche

Si le moteur ne redémarre pas :

Avant l'atterrissage

- Essence ..... fermée

- Magnétos ..... off

- Batterie ..... arrêt

- Atterrissage d'urgence

#### 4 - INCENDIE MOTEUR EN VOL

- Essence ..... fermée

- Pompe électrique ..... arrêt

- Magnétos ..... off

- Batterie ..... off

- Atterrissage d'urgence

#### 5 - INCENDIE ÉLECTRIQUE

- Tous contacts électriques ..... arrêt

- Batterie ..... arrêt

- Rejoindre l'aérodrome le plus proche

TABLEAU DE PERFORMANCES					
Alti.pression Tempé					
		stand	55%		
ft	m	°C	PA	RPM	Conso
			In. Hg		I/h
0	0	15	24.7	2000	11.3
2000	600	11	24.0	2000	12.0
4000	1200	7	23.3	2000	13.0
6000	1800	3	22.0	2100	14.0
8000	2400	-1	21.0	2200	15.0
10000	3000	-7	19.7	2300	16.0
12000	3600	-8	18.0	2400	17.3
Alti.pre	ession	Tempé			
		stand		65%	
ft	m	°C	PA	RPM	Conso
			In.Hg		l/h
0	0	15	25.7	2100	13.0
2000	600	11	24.7	2100	13.3
4000	1200	7	23.3	2200	14.0
6000	1800	3	22.7	2300	16.3
8000	2400	-1	21.7	2300	17.7
10000	3000	-7	20.3	2400	18.7
Alti.pression		Tempé			
		stand	75%		
ft	m	°C	PA	RPM	Conso
			In.Hg		l/h
0	0	15	27.0	2200	15.0
2000	600	11	25.7	2300	15.3
4000	1200	7	24.3	2400	16.3
6000	1800	3	23.3	2400	19.3
8000	2400	-1	22.0	2400	19.7
Alti.pression		Tempé			
-		stand	85%		
ft	m	°C	PA	RPM	Conso
			In.Hg		l/h
0	0	15	27.7	2400	18.3
2000	600	11	26.7	2400	18.7
4000	1200	7	25.7	2400	21.0

OI.	l.   ! · !	DV 20				
	eck-List					
PARAMÈTRES PERI	FORMA	NCES				
1 - PERFORMANCE	S					
- Décollage			5	0 kts		
- Montée pente ma						
·		(un cra				
- Montée Vz max .	- Montée Vz max 65kts					
	(un cran de volets)					
- Montée en route			7	'0 kts		
- Attente (1	,45 Vs)		7	'0 kts		
- Approche (1	,45 Vs)		7	'0 kts		
		(un cra	n de vo	lets)		
- Finale(1	.,3 Vs) .	•••••	6	0 kts		
	( 2 cra	ans de v	olets -	PPP)		
- Finesse max			7	'0 kts		
2 - CARBURANT						
- Conso à 65%		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	.6 l/h		
- Quantité utilisabl	le		7	77 I		
- Autonomie			4	h 30		
3 - HUILE						
- Total Activa 7000	)					
4 - MASSE CENTRA	GE					
- Masse max				•		
- Charge utile (plei	-			_		
- Masse max de bagages 20 kg						
5 - VITESSES DE DÉCROCHAGE en kts						
		INCLII	NAISON			
VOLETS	0°	30°	45°	60°		
	Vi	Vi	Vi	Vi		
VS1 (UP)	43	46	51	60		
1 <sup>er</sup> cran	39	42	46	55		
VSO	38	41	45	54		
(Atterrissage)						
				<u>I</u>		